



CURVE TANK ATOMIZER

USER MANUAL
ENGLISH

CHANGING YOUR ATOMIZER

Once you experience a burnt taste, a decrease in flavor or vapor production, it may be time to replace your atomizer. It is recommended to change your atomizer head once every 1-4 weeks depending on use.

To get the truest flavor from your e-liquid, we also suggest changing your atomizer when switching e-liquid flavors.

1. Unscrew the steel base from the tank by turning it counterclockwise.
2. Grip the top of the atomizer head, located in the center of the tank, and unscrew the atomizer counterclockwise.
3. Once the old atomizer has been removed, screw in a new atomizer head by turning it clockwise into the center of your tank. Make sure not to over tighten the atomizer head as this may damage the rubber O-rings and cause leakage.
4. Screw the steel base clockwise back onto the bottom of the tank.



ATOMIZADOR DEL TANQUE CURVE

MANUAL DE USUARIO
ESPAÑOL

CÓMO CAMBIAR SU ATOMIZADOR

Cuando sienta un sabor a quemado, una disminución en el sabor o la producción de vapor, puede ser momento de reemplazar su atomizador. Se recomienda cambiar el cabezal de su atomizador una vez cada 1 a 4 semanas, dependiendo del uso. A fin de obtener el sabor más auténtico del e-líquido, también sugerimos cambiar su atomizador cuando cambie los sabores del e-líquido.

1. Desenrosque la base de acero del tanque girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Sujete la parte superior del cabezal del atomizador, ubicado en el centro del tanque, y desenrosque el atomizador en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Una vez que haya retirado el atomizador usado, enrosque un nuevo cabezal de atomizador girándolo en el sentido de las agujas del reloj en el centro de su tanque. Asegúrese de no ajustar demasiado el cabezal del atomizador ya que esto puede dañar las juntas de goma y ocasionar fugas.
4. Enrosque la base de acero en el sentido de las agujas del reloj nuevamente en el fondo del tanque.