



**VAPORFLO  
TANK**

USER MANUAL  
ENGLISH

### REFILLING E-LIQUID

1. Turn the tank upside-down and unscrew the steel base/air flow control.
2. Point and pour e-liquid into the sides of the tank. Fill to about 75% capacity of the tank. (DO NOT OVER-FILL OR POUR E-LIQUID INSIDE OF THE CENTER TUBE)
3. Screw the steel base/air flow control back onto the tank.

4. All parts are detachable for easy cleaning.

### AIR FLOW CONTROL TECHNOLOGY

Turn the Air Flow Control clockwise to increase airflow and counterclockwise to decrease airflow.

### SILVER COLLAR

For smaller South Beach Smoke batteries that do not fit flush onto the VaporFLO tank, the provided collar can be used.

Screw the collar onto smaller batteries by turning the collar clockwise onto the threaded end of the battery. Screw the VaporFLO tank into the collar and use as normal.





**VAPORFLO  
TANK**

USER MANUAL  
ENGLISH

## CHANGING YOUR ATOMIZER HEAD

Once you experience a burnt taste, a decrease in flavor or vapor production, it may be time to replace your atomizer head. It is recommended to change your atomizer head once every 1-4 weeks (depending on personal use).

To get the truest flavor from your e-liquid, we also suggest changing your atomizer head when switching e-liquid flavors.

1. To replace the atomizer head, turn your tank upside-down, grip the steel base and unscrew the steel base/air flow control by turning it counterclockwise.
2. Remove the atomizer Head by holding onto the air flow control, grip and turn the atomizer head counterclockwise to remove it from the air flow control.
3. Once the old atomizer has been removed, screw in a new atomizer head by turning it clockwise into the air flow control, **ONLY** until you feel resistance. Make sure not to over tighten the atomizer head as this may damage the rubber O-rings and cause leakage.
4. Screw the steel base/air flow control back onto your

tank by turning it clockwise. Make sure not to over tighten.



VAPORFLO  
TANK

MANUAL DE USUARIO  
ESPAÑOL

### CÓMO RECARGAR EL TANQUE CON E-LÍQUIDO

1. Ponga el tanque hacia abajo y desenrosque la base de acero/el control del flujo de aire.
2. Apunte y vierta el e-líquido a los lados del tanque. Llene hasta aproximadamente el 75% de capacidad del tanque. (NO LO LLENE DEMASIADO NI VIERTA EL E-LÍQUIDO DENTRO DEL TUBO CENTRAL).
3. Enrosque la base de acero/el control del flujo de aire de nuevo en el tanque.

4. Todas las piezas son desmontables para facilitar la limpieza.

### TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL FLUJO DE AIRE

Gire el control del flujo de aire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el flujo de aire y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el flujo de aire.

### COLLAR DE PLATA

Para las baterías de humo más pequeñas de South Beach que no se ajustan al ras de el tanque VaporFLO, el collar siempre se puede utilizar.

Atornillar el collar en baterías más pequeñas girando el collar en dirección de las agujas del reloj en el extremo de la batería. Atornille el tanque VaporFLO en el cuello y uselo de forma habitual.



BOQUILLA

TAPA DE ACERO

TUBO DE VIDRIO

BASE DE ACERO/  
CONTROL DEL  
FLUJO DE AIRE



**VAPORFLO  
TANK**

MANUAL DE USUARIO  
ESPAÑOL

### **CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL DE SU ATOMIZADOR**

Cuando sienta un sabor a quemado, una disminución en el sabor o la producción de vapor, puede ser momento de reemplazar el cabezal de su atomizador. Se recomienda cambiar el cabezal de su atomizador una vez cada 1 a 4 semanas (dependiendo del uso personal).

A fin de obtener el sabor más auténtico del e-líquido, también sugerimos cambiar el cabezal de su atomizador cuando cambie los sabores del e-líquido.

1. Para reemplazar el cabezal del atomizador, ponga el tanque hacia abajo, sujete la base de acero y desenrosque la base de acero/el control del flujo de aire girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Retire el cabezal del atomizador sosteniendo el control del flujo de aire, sujete y gire el cabezal del atomizador en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo del control del flujo de aire.
3. Una vez que haya retirado el atomizador usado, enrosque un nuevo cabezal de atomizador girándolo en el sentido de las agujas del reloj en el control de flujo de aire **SOLO** hasta que sienta resistencia. Asegúrese de no ajustar demasiado el cabezal del atomizador ya que esto puede dañar las juntas de goma y ocasionar fugas.
4. Enrosque la base de acero/el control del flujo de aire nuevamente en el tanque girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de no ajustarla demasiado.